

Hinweise zum eingebauten Rauchmelder in Ihrer Wohnung

Liebe Mieterin, lieber Mieter!

Wir haben uns bei der Auswahl für den qualitativ hochwertigen Rauchmelder der Marke „First Alert“ Typ SA 700LLE entschieden. Zur Handhabung haben wir Ihnen einige Hinweise zusammengestellt. Die Rauchmelder bauen wir für Ihre Sicherheit ein: Daher möchten wir Sie bitten, das Gerät pfleglich zu behandeln, nicht zu entfernen oder zu beschädigen. Für Fragen steht Ihnen Ihr Hausmeister oder Ihr Servicemitarbeiter gern zur Verfügung.

Signalerklärung

rotes Licht blinkt einmal alle 45 Sekunden



einwandfreie Funktion

Signalton alle 45 Sekunden



Störung

Bitte informieren Sie Ihren Hausmeister!

Außerhalb der Service-Zeiten wenden

Sie sich bitte an unseren Havariedienst

unter Telefon (03641) 884-488!

Signalton jede Sekunde, rotes Licht blinkt



Alarm: Rauchwarnung!

Alarm-Stopp-Funktion

Bei einer unerwünschten Alarmauslösung, zum Beispiel durch Küchen- oder Wasserdämpfe, kann durch Drücken der Prüftaste die Alarm-Stopp-Funktion aktiviert werden. Der Melder wird dadurch für ca. 10 Minuten stumm geschaltet. Das rote Licht blinkt alle 7 bis 8 Sekunden. Danach kehrt der Rauchmelder in seine normale Ansprechempfindlichkeit zurück. Sollte ein Rauchmelder ohne Grund wiederkehrend Fehlalarme auslösen, informieren Sie bitte Ihren Hausmeister.



So vermeiden Sie Fehlalarme

Halten Sie den Rauchmelder sauber. Vermeiden Sie übermäßige Staubentwicklungen im Raum und den direkten Kontakt der Melder mit Aerosolen, zum Beispiel Haar-, Raum- oder Insektensprays.

Pflege

Damit der Rauchmelder seine lebensrettenden Funktionen über 10 Jahre behält, ist es wie bei jedem technischen Gerät erforderlich, ihm von Zeit zu Zeit ein wenig Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

Saugen Sie den Melder in regelmäßigen Abständen mit dem Staubsauger rundherum ab. Dabei den Melder möglichst nicht mit der Saugdüse berühren. Äußerliche Verschmutzungen können Sie mit einem leicht feuchten Tuch entfernen.

Bitte beachten Sie beim Renovieren, dass der Rauchmelder keinesfalls mit Farbe überstrichen und/oder intensiven Staubbelastungen ausgesetzt wird.

Sicherheit für 10 Jahre

Um die Betriebsbereitschaft der Rauchmelder über 10 Jahre zu gewährleisten, führen wir jährlich eine Sicht- und Funktionsprüfung durch.

Allgemeine Geräteinformationen

- ✓ 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel
- ✓ Alarm-Stopp-Taste
- ✓ VdS anerkannt G 208050
- ✓ zugelassen nach DIN 14604

Wir bedanken uns für Ihr Entgegenkommen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre jenawohnen GmbH